

Istruzioni nodo echolink IQ4FAsezione Ari Ferrara

NOTA: I seguenti comandi sono utilizzabili esclusivamente con il software SVXLINK da noi utilizzato. I sysop che gestiscono un nodo o un ponte facente parte del sistema echolink, con il software per ambiente windows (il software fornito dal sito di Echolink), utilizzano altri comandi.

Utilizzo normale del sistema:

CONNESSIONE: con client già avviato sul pc o sullo smartphone, comporre il numero del nodo, del ponte o del radioamatore, attendere qualche secondo che il sistema risponda dicendo che il nodo è connesso, diversamente il sistema ci informa che quest'ultimo non è disponibile (le cause potrebbero essere che l'interfaccia Echolink del corrispondente non è attiva per una anomalia, manutenzione o è stata spenta volontariamente).

Riassumendo, per connettere ad esempio il ponte ripetitore RU7 di Bologna, numero 293353, è sufficiente tenere premuto il PTT e contemporaneamente inserire, uno alla volta, lentamente, i codici DTMF 293353.

DISCONNESSIONE: per interrompere la propria connessione **digitare una volta il codice # (cancellato)** oppure **due volte il codice #** per sconnettere **tutte** le connessioni attive (anche altrui).

INFORMAZIONI: Digitando il codice * **(asterisco)** si ottiene invece l'informazione relativa al nome del nodo ed al eventuale gestore. Questa funzione vi permette ad esempio di capire se un ponte o una frequenza che state utilizzando o ascoltando, faccia parte o meno del sistema Echolink.

ALTRE FUNZIONI SPECIFICHE DI SVXLINK

ATTIVAZIONE MODALITÀ "COMANDI SPECIALI": Attivare il modulo comandi Echolink (Echolink module), **digitando il tasto 2 contemporaneamente al PTT:** in questo modo si attiva la modalità "comandi speciali". La modalità rimane attiva finché si utilizzano i comandi successivi, diversamente, dopo qualche minuto di inattività, si disattiva automaticamente e si torna nella **modalità di base**. Tutte queste operazioni e cambi di stato vengono sintetizzate e descritte dalla voce guida del sistema via radio e noi le possiamo ascoltare. Se si desidera comunque chiudere la modalità "comandi speciali" basta digitare una sola volta il codice # (cancellato).

LISTA COMANDI SPECIALI (modulo Echolink attivato come sopra):

- 0 Istruzioni per utilizzo dei seguenti comandi.
- 1 Lista delle stazioni connesse.
- 2 Numero del nodo dove vi trovate (IQ4FA 991022).
- 31 Connetti un link o un ponte ripetitore a caso (solo stazioni -R o -L).
- 32 Connetti una conferenza a caso.
- 4 Connetti l'ultima stazione disconnessa (utile quando cade accidentalmente il link).
- 50 Disattiva la modalità solo ascolto.
- 51 Attiva la modalità solo ascolto.